

1. English Edition.....	2
2. Deutsche Version.....	7
3. Édition Française.....	12
4. Versione Italiana.....	18
5. Versión en Español.....	23

**Mengshen**

# 1. English Edition

## Bicycle Motorcycle Anti-theft Alarm



### *Main functions*

- Activate and deactivate
- Adjusting sensitivity
- Select bell sound
- One-key find vehicle
- SOS function
- low Battery indication



### **Remote Control**

- Activate key (the first key)
- Deactivate key (the second)
- Ringtone key (the third)
- Program key (the fourth)

**Activate key:** Press it once, host alarm will go into "activated mode". Alarm will be triggered and start to ring if vibration or movement is detected.

**Deactivate key:** Under "activated mode", press this key, alarm will drop out "activated mode" and return to "standby mode".

When alarm is triggered and ringing, press this key once, the alarm sound will stop right now.

**Ringtone key:** Under any mode or condition, Press this key, alarm will ring right now. In addition, there are 6 kinds of ringtone are available.

**Program key:** This key is useful when you need to add more remote control.

## ***Easy Installation***

### **Installation accessories:**

2 \* Mounting Strips, 2 \* Double-sided sticker

There are also installation holes and interface on the back of the alarm, so it is very easy to install the alarm on your bicycle or motorcycle.

## ***Sensitivity adjustment***

- 1) Long press the the second key about 6 seconds until indicator always on, next press the the first key once, Sound prompts current sensitivity level.
- 2) Press the first key once again, the sensitivity drops to the next level..... press again, and the sensitivity then drops until it returns to the first level sensitivity.
- 3) Then If you press the second key once, the current sensitivity you choose will be saved.

Please Attention:

Default sensitivity is the largest, there are 7 level sensitivity totally.

Each level of sensitivity has a prompt tone, tone from high to low: do, r, mi, fa, suo, la, xi

## ***SOS functions***

Press the third key once, alarm will ring right now.

What is the use this function?

- 1) Find you bicycle/car very quickly among a lot of bicycle/car
- 2) When someone is in danger or need help, the 115db loud voice can draw others' attention.

## ***Add more remote control***

- 1) For additional remote control, you can search "Mengshen AR01" to order it,
- 2) The additional remote control need to pair with the host alarm before using
- 3) Original remote control can control alarm directly, don't need to pair it with alarm.

**Original remote control: remote control that packed with the alarm in one box.**

**Additional remote control: remote control you buy seperately.**

## ***How to pair additional remote control with alarm?***

- 1) Press the second key of the **original remote control** once, next long press the fourth key and don't release. Bicycle alarm will go off a long sound twice. 5s later, there will be a short sound.
- 2) At this time, release the fourth key, then press the second key of **additional remote control** once, alarm will ring "Bi Bi" which means the pairing is successful.

### ***How to choose ringtone you want?***

Press the the second key once, then press the third key to change and select the ringtone, there are 6 ringtone. The alarm will remember the current ringtone.

When you press the last key, alarm will set off the ringtone you select.

### ***Battery low indicate***

When bicycle alarm is in low battery condition, there will be weak sound "Du.. Du" when you press remote control

When remote control is in low battery condition, the indicator light will be weak.



### ***Wide Application***

With strong durable PC housing, it is waterproof and dust-proof, very suitable for outdoor use. It is widely used on bicycle/ e-bike/ motorcycles/ scooter, door and window.

Power Supply:

Host battery: 3\*AAA alkaline batteries (Included)

Remote control battery: 12V/27A alkaline battery (Included)

## ***Frequent asked questions?***

### **1) What does the blue tool in the package used for?**

when you replace batteries for the alarm, you need to use a screwdriver to take apart the only screw, then you can use the blue tool to open the alarm cover easily.

### **2) It is waterproof?**

Yes, there is no problem for daily outdoor use, but please do not put it in water.

### **3) Does it work for car?**

Yes, not only for bicycle and motorcycle, but also for car, mobility scooter, door and window.

### **4) How long the batteries can last?**

Depend on the use frequency. Usually about 3-6 months

### **5) It stop working after several week**

The batteries may run out, please replace batteries and have a try. If it still doesn't work, just tell me, I will send you item return instruction or other solutions.

### **6) Alarm doesn't work after I change batteries, what should I do?**

Please try to pair remote control with alarm again.

How to pair?

a) Use screwdriver and blue tool to open the alarm,

b) Unload batteries, then load batteries 10s later, next long press the last key on remote control, you will hear sound "Bi", finally, press the second key on remote once, you will hear sound "Bi Bi", which means the pair is successful.

## ***A message to you***

Thanks for your reading and hope this brief manual can be useful for you!

Still have problems about this alarm? Please do not hesitate to contact us right now on Amazon.

## 2. Deutsche Version

### *Fahrrad Motorrad Diebstahlwarnanlage*



#### **Hauptfunktionen**

- Aktivieren und deaktivieren
- Empfindlichkeit einstellen
- Wählen Sie den Klingelton
- Einschlüssel-Suchfahrzeug
- PAS-Funktion
- Batterieanzeige



### **Fernbedienung**

- Schlüssel aktivieren (der erste Schlüssel)
- Taste deaktivieren (die zweite)
- Klingelton-Taste (die dritte)
- Programmtaste (die vierte)

**Taste aktivieren:** Einmal drücken, der Host-Alarm geht in den "aktivierten Modus". Der Alarm wird ausgelöst und ertönt, wenn Vibrationen oder Bewegungen festgestellt werden.

**Taste deaktivieren:** Drücken Sie diese Taste unter "Aktivierter Modus". Der Alarm wird abgebrochen und kehrt in den "Standby-Modus" zurück.

Wenn ein Alarm ausgelöst wird und klingelt, drücken Sie diese Taste einmal. Der Alarmton wird sofort beendet.

**Klingelton-Taste:** Drücken Sie diese Taste in einem beliebigen Modus oder Zustand. Der Alarm ertönt sofort. Zusätzlich stehen 6 Arten von Klingeltönen zur Verfügung.

**Programmtaste:** Diese Taste ist nützlich, wenn Sie mehr Fernbedienung hinzufügen müssen.

## **Einfache Installation**

### **Installationszubehör:**

2 \* Befestigungsstreifen, 2 \* doppelseitiger Aufkleber

Auf der Rückseite des Alarms befinden sich auch Installationslöcher und Schnittstellen, sodass der Alarm sehr einfach an Ihrem Fahrrad oder Motorrad installiert werden kann.

## **Empfindlichkeitseinstellung**

- 1) Halten Sie die zweite Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige immer leuchtet. Drücken Sie anschließend einmal die erste Taste. Der Ton fordert die aktuelle Empfindlichkeitsstufe an.
- 2) Drücken Sie die erste Taste erneut. Die Empfindlichkeit sinkt auf die nächste Stufe. Drücken Sie erneut. Die Empfindlichkeit sinkt dann, bis wieder die Empfindlichkeit der ersten Stufe erreicht ist.
- 3) Wenn Sie dann die zweite Taste einmal drücken, wird die von Ihnen gewählte Empfindlichkeit gespeichert.

Aufmerksamkeit bitte:

Die Standardempfindlichkeit ist die größte, es gibt insgesamt 7 Empfindlichkeitsstufen.

Jede Empfindlichkeitsstufe hat einen sofortigen Ton, einen Ton von hoch bis niedrig: do, r, mi, fa, suo, la, xi

## **SOS-Funktionen**

Drücken Sie die dritte Taste einmal. Der Alarm ertönt sofort.

Wozu dient diese Funktion?

- 1) Finden Sie Ihr Fahrrad / Auto sehr schnell unter vielen Fahrrädern / Autos
- 2) Wenn jemand in Gefahr ist oder Hilfe benötigt, kann die 115 dB laute Stimme die Aufmerksamkeit anderer auf sich ziehen.

## **Fügen Sie weitere Fernbedienungen hinzu**

- 1) Für zusätzliche Fernbedienung können Sie "Mengshen AR01" suchen, um es zu bestellen,
- 2) Die zusätzliche Fernbedienung muss vor der Verwendung mit dem Host-Alarm gekoppelt werden
- 3) Originalfernbedienung kann Alarm direkt steuern, muss nicht mit Alarm gekoppelt werden.

**Originalfernbedienung: Fernbedienung, die mit dem Alarm in einer Box verpackt ist.**

**Zusätzliche Fernbedienung: Fernbedienung, die Sie separat kaufen.**

## Wie kann ich eine zusätzliche Fernbedienung mit einem Alarm verbinden?

1) Drücken Sie die zweite Taste der Originalfernbedienung einmal, drücken Sie die vierte Taste das nächste Mal lang und lassen Sie sie nicht los. Der Fahrradalarm ertönt zweimal lang. 5s später ertönt ein kurzer Ton.

2) Lassen Sie zu diesem Zeitpunkt die vierte Taste los und drücken Sie dann einmal die zweite Taste der zusätzlichen Fernbedienung. Der Alarm ertönt "Bi Bi", was bedeutet, dass das Pairing erfolgreich war.

## Wie wähle ich einen Klingelton aus?

Drücken Sie die zweite Taste einmal, und drücken Sie dann die dritte Taste, um den Klingelton zu ändern und auszuwählen. Es gibt 6 Klingeltöne. Der Alarm speichert den aktuellen Klingelton.

Wenn Sie die letzte Taste drücken, wird der ausgewählte Klingelton durch einen Alarm ausgelöst.

## Batterie schwach anzeigen

Wenn der Fahrradalarm schwach ist, ertönt beim Drücken der Fernbedienung ein leiser Ton "Du .. Du"

Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, ist die Kontrollleuchte schwach.



## **Breite Anwendung**

Mit seinem robusten und langlebigen PC-Gehäuse ist es wasserdicht und staubdicht und eignet sich hervorragend für den Außenbereich.

Es ist weit verbreitet auf fahrrad / e-bike / motorräder / roller, tür und fenster.

Netzteil:

Host-Batterie: 3 \* AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)

Batterie der Fernbedienung: 12 V / 27 A Alkalibatterie (im Lieferumfang enthalten)

## **Häufig gestellte Fragen**

### **1) Wofür wird das blaue Werkzeug in der Packung verwendet?**

Wenn Sie die Batterien für den Alarm ersetzen, müssen Sie einen Schraubendreher verwenden, um die einzige Schraube zu lösen. Dann können Sie mit dem blauen Werkzeug die Alarmabdeckung leicht öffnen.

### **2) Ist es wasserdicht?**

Ja, es gibt kein Problem für den täglichen Gebrauch im Freien, aber bitte nicht ins Wasser legen.

### **3) Funktioniert es für Autos?**

Ja, nicht nur für Fahrrad und Motorrad, sondern auch für Auto, Mobilitätsroller, Tür und Fenster.

### **4) Wie lange halten die Batterien?**

Abhängig von der Nutzungshäufigkeit. Normalerweise über 3-6 Monate

### **5) Es funktioniert nach mehreren Wochen nicht mehr**

Die Batterien könnten leer sein, bitte ersetzen Sie die Batterien und probieren Sie es aus. Wenn es immer noch nicht funktioniert, sagen Sie mir einfach, ich sende Ihnen Anweisungen zur Rücksendung von Artikeln oder andere Lösungen.

### **6) Der Alarm funktioniert nicht, nachdem ich die Batterien gewechselt habe. Was soll ich tun?**

Bitte versuchen Sie erneut, die Fernbedienung mit dem Alarm zu koppeln.

Wie paare ich?

a) Verwenden Sie einen Schraubendreher und ein blaues Werkzeug, um den Alarm zu öffnen.

b) Entladen Sie die Batterien und laden Sie die Batterien 10 Sekunden später. Drücken Sie die letzte Taste auf der Fernbedienung, bis Sie den Ton "Bi" hören. Drücken Sie die zweite Taste auf der Fernbedienung, bis Sie den Ton "Bi Bi" hören. Das Paar ist erfolgreich.

## **Eine Nachricht an Sie**

Vielen Dank für Ihre Lektüre und hoffen, dass dieses kurze Handbuch für Sie nützlich sein kann!

Haben Sie noch Probleme mit diesem Alarm? Bitte zögern Sie nicht, uns gleich bei Amazon zu kontaktieren.

### 3. Édition française

## Alarme antivol pour vélos et motos



### *Fonctions principales*

- Activer et désactiver
- réglage de la sensibilité
- Sélectionnez le son de la cloche
- Trouver un véhicule clé
- fonction SOS
- indication de batterie faible



### **Télécommande**

- Activer la clé (la première clé)
- touche de désactivation (la seconde)
- Touche de sonnerie (la troisième)
- Touche de programme (la quatrième)

**Touche d'activation:** Appuyez une fois dessus, l'alarme de l'hôte passera en "mode activé". L'alarme sera déclenchée et commencera à sonner si une vibration ou un mouvement est détecté.

**Touche de désactivation:** sous "mode activé", appuyez sur cette touche, l'alarme abandonnera le "mode activé" et repassera en "mode veille".

Lorsque l'alarme sonne et sonne, appuyez une fois sur cette touche, le son de l'alarme s'arrête immédiatement.

**Touche de sonnerie:** Dans n'importe quel mode ou condition, appuyez sur cette touche, l'alarme sonne immédiatement. En outre, il existe 6 types de sonnerie sont disponibles.

**Touche Programme:** Cette touche est utile lorsque vous devez ajouter plus de contrôle à distance.

## ***Installation facile***

### **Accessoires d'installation:**

2 \* bandes de montage, 2 \* autocollant double face

Il y a aussi des trous d'installation et une interface à l'arrière de l'alarme, il est donc très facile d'installer l'alarme sur votre vélo ou votre moto.

## ***Réglage de la sensibilité***

- 1) Appuyez longuement sur la deuxième touche pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que le voyant soit toujours allumé, puis appuyez une fois sur la première touche, Son indique le niveau de sensibilité actuel.
- 2) Appuyez à nouveau sur la première touche, la sensibilité passe au niveau suivant ..... appuyez à nouveau sur la touche, puis la sensibilité diminue jusqu'au retour au premier niveau de sensibilité.
- 3) Ensuite, si vous appuyez une fois sur la deuxième touche, la sensibilité actuelle que vous choisissez sera sauvegardée.

S'il vous plaît attention:

La sensibilité par défaut est la plus grande, il existe 7 niveaux de sensibilité totalement.

Chaque niveau de sensibilité a une tonalité rapide, de haut en bas: do, r, mi, fa, suo, la, xi

## ***Fonctions SOS***

Appuyez une fois sur la troisième touche, l'alarme sonne immédiatement.

### **Quelle est l'utilisation de cette fonction?**

- 1) Trouvez votre vélo / voiture très rapidement parmi beaucoup de vélo / voiture
- 2) Lorsqu'une personne est en danger ou a besoin d'aide, la voix forte de 115 dB peut attirer l'attention des autres.

## ***Ajouter plus de contrôle à distance***

- 1) Pour un contrôle à distance supplémentaire, vous pouvez rechercher "Mengshen AR01" pour le commander,
- 2) La télécommande supplémentaire doit être couplée à l'alarme de l'hôte avant d'être utilisée.

## ***Comment jumeler une télécommande supplémentaire avec une alarme?***

- 1) Appuyez une fois sur la deuxième touche de la télécommande d'origine, puis appuyez longuement sur la quatrième et ne relâchez pas. L'alarme de vélo émettra un son long deux fois. 5s plus tard, il y aura un son court.
- 2) À ce moment, relâchez la quatrième touche, puis appuyez une fois sur la deuxième touche de la télécommande supplémentaire, l'alarme sonne "Bi Bi", ce qui signifie que le couplage a réussi.
- 3) La télécommande d'origine peut contrôler l'alarme directement, il n'est pas nécessaire de l'associer à une alarme.

**Télécommande d'origine: télécommande livrée avec l'alarme dans un boîtier.**

**Télécommande supplémentaire: télécommande que vous achetez séparément.**

## ***Comment choisir la sonnerie que vous voulez?***

Appuyez une fois sur la deuxième touche, puis sur la troisième pour changer et sélectionner la sonnerie. Il y a 6 sonneries. L'alarme retiendra la sonnerie actuelle.

Lorsque vous appuyez sur la dernière touche, l'alarme désactive la sonnerie sélectionnée.

## ***Batterie faible indique***

Lorsque l'alarme du vélo est dans l'état de batterie faible, le son "Du .. Du" est faible lorsque vous appuyez sur la télécommande

Lorsque la télécommande est en état de pile faible, le voyant est faible.



### **Application large**

Avec son boîtier solide et durable, il est étanche à l'eau et à la poussière et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

Il est largement utilisé sur les vélos, les vélos électriques, les motos et les scooters, les portes et les fenêtres.

#### **Source de courant:**

Pile hôte: 3 \* piles alcalines AAA (incluses)

Pile de télécommande: pile alcaline 12V / 27A (fournie)

### **Questions fréquentes?**

#### **1) À quoi sert l'outil bleu du paquet utilisé?**

Lorsque vous remplacez les piles de l'alarme, vous devez utiliser un tournevis pour démonter la seule vis. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil bleu pour ouvrir facilement le couvercle de l'alarme.

#### **2) il est étanche?**

Oui, il n'y a pas de problème d'utilisation quotidienne en extérieur, mais veuillez ne pas le mettre dans l'eau.

### **3) Est-ce que ça marche pour la voiture?**

Oui, pas seulement pour le vélo et la moto, mais aussi pour la voiture, le scooter électrique, les portes et les fenêtres.

### **4) Combien de temps les piles peuvent-elles durer?**

Dépend de la fréquence d'utilisation. Généralement environ 3-6 mois

### **5) il cesse de fonctionner après plusieurs semaines**

Les piles sont peut-être épuisées, remplacez-les et essayez-les. Si cela ne fonctionne toujours pas, dites-le-moi, je vous enverrai des instructions de retour d'article ou d'autres solutions.

### **6) L'alarme ne fonctionne pas après avoir changé les piles, que dois-je faire?**

S'il vous plaît essayez de coupler la télécommande avec alarme à nouveau.

Comment jumeler?

- a) Utilisez un tournevis et un outil bleu pour ouvrir l'alarme,
- b) Déchargez les piles, puis chargez les piles 10 secondes plus tard, appuyez longuement sur la dernière touche de la télécommande, vous entendrez le son "Bi", enfin appuyez sur la deuxième touche de la télécommande une fois, vous entendrez le son "Bi Bi", ce qui signifie la paire est réussie.

### ***Un message pour vous***

Merci de votre lecture et espérons que ce bref manuel pourra vous être utile!

Vous avez toujours des problèmes avec cette alarme? S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant sur Amazon.

## 4. Versione Italiana

### Allarme antifurto per bici da bicicletta



#### *Funzioni principali*

- Attivare e disattivare
- Regolazione della sensibilità
- Seleziona il suono della campana
- Veicolo per ricerca con una chiave
- Funzione SOS
- indicazione di batteria scarica



### **Telecomando**

- Attiva chiave (la prima chiave)
- Tasto di disattivazione (il secondo)
- Tasto suoneria (il terzo)
- Tasto programma (il quarto)

**Tasto di attivazione:** premerlo una volta, l'allarme host passerà in "modalità attivata". L'allarme verrà attivato e inizierà a suonare se vengono rilevate vibrazioni o movimenti.

**Tasto di disattivazione:** in "modalità attivata", premere questo tasto, l'allarme abbandonerà la "modalità attivata" e tornerà alla "modalità standby".

Quando la sveglia viene attivata e suona, premere una volta questo tasto, il suono della sveglia si interromperà immediatamente.

**Tasto suoneria:** in qualsiasi modalità o condizione, premere questo tasto, la sveglia suonerà in questo momento. Inoltre, sono disponibili 6 tipi di suonerie.

**Tasto programma:** questo tasto è utile quando è necessario aggiungere altro telecomando.

## **Installazione facile**

### **Accessori di installazione:**

2 \* strisce di montaggio, 2 \* adesivo a doppia faccia

Ci sono anche fori di installazione e interfaccia sul retro dell'allarme, quindi è molto facile installare l'allarme sulla bicicletta o sulla moto.

## **Regolazione della sensibilità**

- 1) Premere a lungo il secondo tasto per circa 6 secondi fino a quando l'indicatore è sempre acceso, quindi premere il primo tasto una volta, il suono richiede il livello di sensibilità corrente.
- 2) Premere di nuovo il primo tasto, la sensibilità scende al livello successivo ..... premere di nuovo, quindi la sensibilità diminuisce fino a quando non ritorna al primo livello.
- 3) Quindi, se si preme il secondo tasto una volta, la sensibilità corrente selezionata verrà salvata.

Per favore attenzione:

La sensibilità predefinita è la più grande, ci sono 7 livelli di sensibilità totalmente.

Ogni livello di sensibilità ha un tono rapido, tono da alto a basso: do, r, mi, fa, suo, la, xi

## **Funzioni SOS**

Premi una volta il terzo tasto, la sveglia suona subito.

A che serve questa funzione?

- 1) Trova la tua bicicletta / auto molto rapidamente tra molte biciclette / auto
- 2) Quando qualcuno è in pericolo o ha bisogno di aiuto, la voce alta 115db può attirare l'attenzione degli altri.

## **Aggiungi altro telecomando**

- 1) Per ulteriore controllo remoto, puoi cercare "Mengshen AR01" per ordinarlo,
- 2) Il telecomando aggiuntivo deve essere associato all'allarme host prima dell'uso

## **Come associare il telecomando aggiuntivo con l'allarme?**

- 1) Premere una volta il secondo tasto del telecomando originale, quindi premere a lungo il quarto tasto e non rilasciare. L'allarme per bicicletta emetterà due volte un suono lungo. 5 secondi dopo, ci sarà un breve suono.
- 2) A questo punto, rilasciare il quarto tasto, quindi premere una volta il secondo tasto del telecomando aggiuntivo, la sveglia suonerà "Bi Bi", il che significa che l'associazione ha esito positivo.

3) Il telecomando originale può controllare direttamente l'allarme, non è necessario abbinarlo con l'allarme.

**Telecomando originale: telecomando imballato con l'allarme in una scatola.**

**Telecomando aggiuntivo: telecomando acquistato separatamente.**

### ***Come scegliere la suoneria che desideri?***


Premere una volta il secondo tasto, quindi premere il terzo tasto per cambiare e selezionare la suoneria, ci sono 6 suonerie. L'allarme ricorderà la suoneria corrente.

Quando si preme l'ultimo tasto, la sveglia disattiverà la suoneria selezionata.

### ***Batteria scarica indica***

Quando l'allarme della bicicletta è in condizione di batteria scarica, si sentirà un suono debole "Du .. Du" quando si preme il telecomando

Quando il telecomando è in condizioni di batteria scarica, l'indicatore luminoso sarà debole.



### ***Ampia applicazione***

Con un robusto alloggiamento per PC, è impermeabile e resistente alla polvere, molto adatto per

l'uso esterno.

È ampiamente usato su biciclette / e-bike / motocicli / scooter, porte e finestre.

Alimentazione elettrica:

Batteria host: batterie alcaline 3 \* AAA (incluse)

Batteria del telecomando: batteria alcalina 12V / 27A (inclusa)

## **Domande frequenti?**

### **1) A cosa serve lo strumento blu nel pacchetto?**

quando si sostituiscono le batterie per l'allarme, è necessario utilizzare un cacciavite per smontare l'unica vite, quindi è possibile utilizzare lo strumento blu per aprire facilmente il coperchio dell'allarme.

### **2) è impermeabile?**

Sì, non ci sono problemi per l'uso quotidiano all'aperto, ma per favore non metterlo in acqua.

### **3) Funziona per l'auto?**

Sì, non solo per biciclette e moto, ma anche per auto, scooter per mobilità, porte e finestre.

### **4) Quanto possono durare le batterie?**

Dipende dalla frequenza d'uso. Di solito circa 3-6 mesi

### **5) Smette di funzionare dopo diverse settimane**

Le batterie potrebbero esaurirsi, si prega di sostituire le batterie e provare. Se continua a non funzionare, dimmelo, ti invierò le istruzioni per la restituzione dell'articolo o altre soluzioni.

### **6) L'allarme non funziona dopo aver cambiato le batterie, cosa devo fare?**

Prova ad associare nuovamente il telecomando con l'allarme.

Come accoppiare?

- a) Utilizzare un cacciavite e uno strumento blu per aprire l'allarme,
- b) Scaricare le batterie, quindi caricare le batterie dopo 10 secondi, quindi premere a lungo l'ultimo tasto sul telecomando, si sentirà il suono "Bi", infine, premere il secondo tasto sul telecomando una volta, si sentirà il suono "Bi Bi", il che significa la coppia ha successo.

## **Un messaggio per te**

Grazie per la lettura e spero che questo breve manuale possa esservi utile!

Hai ancora problemi con questo allarme? Non esitate a contattarci subito su Amazon.

## 5. Versión en Español

### Bicicleta Moto Alarma antirrobo



#### ***Funciones principales***

- Activar y desactivar
- Ajuste de sensibilidad
- Seleccionar sonido de campana
- Vehículo de búsqueda con una llave
- función SOS
- indicación de batería baja



### **Control remoto**

- **Activar clave** (la primera clave)
- **Desactivar clave** (la segunda)
- **Tecla de tono de llamada** (la tercera)
- **Tecla de programa** (la cuarta)

**Tecla de activación:** presiónela una vez, la alarma del host entrará en "modo activado". La alarma se activará y comenzará a sonar si se detecta vibración o movimiento.

**Tecla de desactivación:** en "modo activado", presione esta tecla, la alarma saldrá del "modo activado" y volverá al "modo de espera".

Cuando la alarma se activa y suena, presione esta tecla una vez, el sonido de la alarma se detendrá en este momento.

**Tecla de tono de llamada:** en cualquier modo o condición, presione esta tecla, la alarma sonará en este momento. Además, hay 6 tipos de tonos de llamada disponibles.

**Tecla de programa:** esta tecla es útil cuando necesita agregar más control remoto.

## ***Fácil instalación***

### **Accesorios de instalación:**

2 \* tiras de montaje, 2 \* adhesivo de doble cara

También hay orificios de instalación e interfaz en la parte posterior de la alarma, por lo que es muy fácil instalar la alarma en su bicicleta o motocicleta.

## ***Ajuste de sensibilidad***

- 1) Mantenga presionada la segunda tecla unos 6 segundos hasta que el indicador esté siempre encendido, luego presione la primera tecla una vez, el sonido indica el nivel de sensibilidad actual.
- 2) Presione la primera tecla una vez más, la sensibilidad cae al siguiente nivel ... presione nuevamente, y la sensibilidad cae hasta que regrese al primer nivel de sensibilidad.
- 3) Luego, si presiona la segunda tecla una vez, se guardará la sensibilidad actual que elija.

Por favor atención:

La sensibilidad predeterminada es la más grande, hay una sensibilidad de 7 niveles totalmente. Cada nivel de sensibilidad tiene un tono rápido, tono de mayor a menor: do, r, mi, fa, suo, la, xi

## ***Funciones SOS***

Presione la tercera tecla una vez, la alarma sonará ahora.

### **¿Para qué sirve esta función?**

- 1) Encuentra tu bicicleta / automóvil muy rápidamente entre muchas bicicletas / automóviles
- 2) Cuando alguien está en peligro o necesita ayuda, la voz alta de 115db puede llamar la atención de los demás.

## ***Agregar más control remoto***

- 1) Para control remoto adicional, puede buscar "Mengshen AR01" para pedirlo,
- 2) El control remoto adicional debe emparejarse con la alarma del host antes de usar

## ***¿Cómo emparejar un control remoto adicional con alarma?***

- 1) Presione la segunda tecla del control remoto original una vez, luego presione la cuarta tecla y no la suelte. La alarma de la bicicleta sonará un sonido largo dos veces. 5 segundos después,

habrá un sonido corto.

2) En este momento, suelte la cuarta tecla, luego presione la segunda tecla del control remoto adicional una vez, la alarma sonará "Bi Bi", lo que significa que el emparejamiento fue exitoso.

3) El control remoto original puede controlar la alarma directamente, no es necesario emparejarlo con la alarma.

**Control remoto original: control remoto que viene con la alarma en una caja.**

**Control remoto adicional: control remoto que compra por separado.**

### ***¿Cómo elegir el tono de llamada que deseas?***

Presione la segunda tecla una vez, luego presione la tercera tecla para cambiar y seleccionar el tono de llamada, hay 6 tonos de llamada. La alarma recordará el tono de llamada actual.

Cuando presiona la última tecla, la alarma activará el tono de llamada que seleccione.

### ***Batería baja indica***

Cuando la alarma de la bicicleta está en condición de batería baja, habrá un sonido débil "Du .. Du" cuando presione el control remoto

Cuando el control remoto está en condición de batería baja, la luz indicadora será débil.



## **Aplicación amplia**

Con una carcasa de PC resistente y duradera, es resistente al agua y al polvo, muy adecuado para uso en exteriores.

Es ampliamente utilizado en bicicletas / bicicletas eléctricas / motocicletas / scooters, puertas y ventanas.

Fuente de alimentación:

Batería host: 3 \* pilas alcalinas AAA (incluidas)

Batería de control remoto: batería alcalina de 12V / 27A (incluida)

## **¿Preguntas frecuentes?**

### **1) ¿Para qué sirve la herramienta azul en el paquete?**

Cuando reemplace las baterías de la alarma, debe usar un destornillador para desmontar el único tornillo, luego puede usar la herramienta azul para abrir fácilmente la cubierta de la alarma.

### **2) ¿Es resistente al agua?**

Sí, no hay ningún problema para el uso diario en exteriores, pero no lo ponga en agua.

### **3) ¿Funciona para automóvil?**

Sí, no solo para bicicletas y motocicletas, sino también para automóviles, motonetas, puertas y ventanas.

### **4) ¿Cuánto tiempo pueden durar las baterías?**

Depende de la frecuencia de uso. Generalmente alrededor de 3-6 meses

### **5) Deja de funcionar después de varias semanas**

Las baterías pueden agotarse, reemplácelas y pruébelo. Si aún no funciona, solo dígame, le enviaré instrucciones de devolución de artículos u otras soluciones.

### **6) La alarma no funciona después de cambiar las baterías, ¿qué debo hacer?**

Intente emparejar el control remoto con la alarma nuevamente.

¿Cómo emparejar?

a) Use un destornillador y una herramienta azul para abrir la alarma,

b) Descargue las baterías, luego cargue las baterías 10 segundos más tarde, luego mantenga presionada la última tecla del control remoto, escuchará el sonido "Bi", finalmente, presione la segunda tecla del control remoto una vez, escuchará el sonido "Bi Bi", lo que significa La pareja tiene éxito.

## *Un mensaje para ti*

¡ Gracias por su lectura y espero que este breve manual pueda serle útil!

¿Aún tienes problemas con esta alarma? No dude en contactarnos ahora mismo en Amazon.

**Mengshen**